


## Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - boční uchycení systém Stavomodul Termo a nadkrokevní systém URSA - řez B-B



1. Střešní krytina
2. Střešní latě
3. Kontralatě
4. Kontaktní pojistně hydroizolační fólie, například: URSA SECO PRO 0,04
5. Fixační díl nosníku Stavomodul Termo
6. Dřevěná lať námětku
7. Tepelně izolovaný nosník Stavomodul Termo s URSA XPS N-III
8. Krokev
9. Parozábrana URSA SECO SD 100 nebo parobrzda URSA SECO SD 2
10. Podhled
11. Tepelná izolace nad krokvemi  
URSA SF 32 PLUS, URSA DF 32H, URSA SF 35,  
URSA DF 35H, URSA SF 35 PLUS,  
URSA DF 38 nebo URSA PUREONE SF 31,  
URSA PUREONE SF 34, URSA PUREONE DF 39
12. Nosník Stavomodul Termo
13. Tepelná izolace mezi krokvemi  
URSA SF 32 PLUS, URSA DF 32H, URSA SF 35,  
URSA DF 35H, URSA SF 35 PLUS,  
URSA DF 38 nebo URSA PUREONE SF 31,  
URSA PUREONE SF 34, URSA PUREONE DF 39